

充值及数据两用机说明书 V3 (消费卡清零)

附件: 1、10号卡各1张/适配器1个

●2/3/10号卡可以随时插入更改数值。

●开始使用充值机流程说明:

1. 开始使用时会先显示8888则插入10号卡, 然后显示8888代表有效日期3个月,不更改按“↓”,要更改按“+”或“-”。
2. 充值多少送多少的已经取消。
3. 数据设定完成会显示8888并闪烁。88后面的两个88则为机器码, 多台充值机就设定不同码。
4. 取出10号卡后会有哗哗声, 然后显示日期及现在时间。

一、显示日期的时候按“←”, 开始修正时间, 依序设定“年8888”“月8888”“日8888”“时8888”“分8888”。

二、0号卡(消费卡)

1. 充值, 插入后显示8888, 按键“←”显示余额, 若超过消费期限会显示8888, 按下按键“+”将日期改为今天, 按下按键“←”进入充值流程, 最多“999”。
2. 显示余额, 按键“-”依序查看[上次余额的日期及上次余额][最后充值日],[最后一次消费日及消费金额], 最后按键“-”跳回显示余额。
3. 显示余额, 按键“+”查看有效使用日期, 显示2088, 代表年, 日期8888, 按键“+”跳回显示余额。
4. 充值数值均为“000”时, 未取出卡片, 按键“←”清除消费卡资料。

三、1号卡插入后显示8888, 自动将充值机的目前时间复制到卡片上。

四、2号卡

插入后显示8888, 按键“←”确认键后, 显示8888, 按键“+ -”修改要输入的机器码, 此号码为设定读卡机的机器码, 若是多台读卡机则重复操作。

五、4号及5号卡

插入卡片, 按键“←”确认键后, 按键“+”, 更换依序显示“最近一次储存”“总累计”, 取出卡片则离开。

六、查看本机充值金额的收入

显示日期的时候, 按键“+”, 进入查看未储存数值, 按键“←”, 上次储存数值, 按键“←”, 本机充值总数值, 按键“←”, 轮流显示这3个数值, 按一下“+”则跳回显示日期。

储存本次数值, 按着“+”不放, 直到显示器不显示, 则本次数值清除为零, 覆盖上次数值, 并累计至总数值。

只查看至今日未储存数值, 按键“-”显示, 再按一次则跳回显示日期。

七、3号卡(读卡机数据/参数)

1. 插入后显示 8888 ，按键“ \leftarrow ”确认键后，依序修改设定下列各项。
2. 显示 8800 已经取消。
3. 显示 8800 输入[几分钟内不扣钱]数值。
4. 显示 8800 输入[每次使用时要扣除的金额]数值，共两位数可输入。
5. 显示 8800 输入[每次使用时间 (多少小时)]数值，共两位数可输入。
6. 显示 8800 输入[每次使用时间 (分的十位数)]数值，共一位数可输入。
7. 显示 8800 输入[每次使用时间 (分的个位数)]数值，共一位数可输入。
8. 显示 8800 [按键“ \leftarrow ”或输入“0”]。
9. 显示 8800 [按键“ \leftarrow ”或输入“0”]。
10. 显示 8800 [按键“ \leftarrow ”或输入“0”]。
11. 显示 8800 [按键“ \leftarrow ”或输入“0”]。
12. 显示 8800 [按键“ \leftarrow ”或输入“0”]。
13. 显示 8800 [按键“ \leftarrow ”或输入“0”]。
14. 设定完毕显示 8888 并有哔哔声。

八.修复消费卡

当插入卡片显示 8888 代表正常不需修复,如果显示 0000 ,如果确定是消费卡,修复时只需按下“+”键,之后会重新读出,然后显示 8888 ,如果显示 3000 并闪烁是密码不对,不能修复。